



HotTub Heinola-paljukärryn käyttöohjeet ja vuokraehdot.

+358 440 859358

Sisällysluettelo

<u>KÄYTTÖOHJEET</u>	2
PALJUKÄRRYN HINAAMINEN	2
PALJUKÄRRYN SIOITTAMINEN	2
PALJUN TÄYTTÄMINEN	3
PALJUN LÄMMITTÄMINEN	3
PALJUN KÄYTTÄMINEN	3
PALJUN TYHJENTÄMINEN JA PUHDISTAMINEN	4
PALJUKÄRRYN LAITTAMINEN HINAUSKUNTOON	4
<u>HOTTUB -PALJUN VUOKRASOPIMUSEHDOT</u>	5
VUOKRA-AIKA	5
VUOKRAN MAKSU	6
VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN	6
VAKUUTUKSET	6
VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT	7
VUOKRALAISEN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA	8

Käyttöohjeet

Paljukärryn hinaaminen

1. Laita paljukärry vetokoukkuun. Paljukärry nousee veivaamalla väkipörää jolloin peräkoukku on helppo ajaa kärryn alle ja laskea kärry koukkuun kiinni. Kytke sähköpistoke. Adapteereita on saatavilla muutama erilainen. Tarkasta valojen toimivuus.
2. Nosta nokkapyörä ylös ja kiristä kunnolla
3. Huomioi, että kärry on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen peräkärry (iso palju)
4. Kärryn perä saattaa käydä hyvinkin lähellä maata peruuttaessa. On hyvä olla kaveri mukana katsomassa mihin pajua peruutellaan.

Paljukärryn sijoittaminen

1. Paljukärry tulee sijoittaa paikkaan jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen. Jos pajua ei saada suoraksi, voi renkaan alle laittaa korokepalaa (laudanpala) jolloin palju saadaan suoraksi. Tsekkaa että on suorassa. Kun palju irroitetaan autosta ei sen ”suoruutta” voi enää muuttaa (katsottuna vetoauton puolelta / takaa, rekisterikilven puolelta). Sivuttainen, pitkän puolen suoruus säädetään kun paljun irroitetaan autosta. Tarkempi voi käyttää tässä vatupassia mutta silämääräinenkin arvio riittää.
2. Uppopumppu nostaa veden max. 10m korkeudelle, huomio tämä sijoittelussa
3. Täyttöletkua tulee mukana 20m, huomio tämä sijoittelussa
4. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että kylpytynnyri tulee voida tyhjentää samasta paikasta. **Täytettyä kylpytynnyriä ei saa siirtää.** Tyhjennysputki sijaitsee paljun etulaidassa, valkoinen kova putki. Täyttöletkua EI SAA käyttää tyhjentämiseen.
5. Paljukärryä/kamiinaa ei tule sijoittaa liian lähelle rakennuksia. Paloriski.
6. Aseta renkaiden taakse kiilat (esim klapit) ettei kärry lähde itseksensä liikkeelle kun se irroitetaan autosta. Irrota paljukärry autosta irrottamalla valot ja veivaamalla nokkapyörää ylös samalla kun pidät aisan lukitusta auki. Aja auto pois.
7. Nokkapörällä voit säätää paljun suoraksi. Paljun kamiinan puoli saa lämmityksen tehostamiseksi olla silmämääräisesti hieman alempana. Laske tukijalat, 5 kpl alas ja aseta tukijalkojen alle mukana tulleet vanerin palat (etenkin talvella ja jos alla on hiekka/nurmikko. Asfaltilla tämä ei ole välttämöntä). Vanerien tulisi olla vaaterissa eli suorassa. Niitä voi suoristaa myös laudanpaloilla tms. Kiristä tukijalat huolellisesti. Niillä ei ole tarkoitus suoristaa pajua taikka nostaa sitä renkaiden päältä ilmaan. Kiristä napakasti maata vasten. Tämän jälkeen nosta nokkapyörä ylös. Mukana tulee työkalu jolla jalkoja säädetään. Voit myös käyttää porakonetta/pulttipyssyä 19mm hyslyllä työn helpottamiseksi.
8. **Aisalukko. Aisalukkoa on käytettävä aina.**
9. Lämpökannen poistaminen. Poista kansi aina yhdessä jonkun kanssa. Kansi painaa ja on hankala käsitellä yksin. Aseta kansi turvalliseen paikkaan ja varmista ettei se pääse kaatumaan / kukaan kävele sen päällä.

Paljun täyttäminen

1. Varmista että paljun tulppa on kiinni. Paljun pohjalla on tulppa sisällä. Kamiinassa on tulppa (veneentulpan näköinen) etuosassa ulkopuolella.
2. Uppopumppu toimii verkkovirralla. Uppopumppu asetetaan veteen, koho nousee ylös ja vesi alkaa virrata. Jos pumppu ei heti herää, käännä se veden alla vaakasentoon ja laske takaisin pystyasentoon. Kohon heiluttaminen voi myös riittää.

Huomioi että pumppu kerää mudan ja hiekan jos sitä on. Se kannattaakin kiinnittää narulla laituriin jottei se pääse imemään pohjasta hiukkasia. Isommat kivet voi rikkoa pumpun. Jos lauturia ei ole, aseta pumpun alle jalkavati/iso ämpäri jolloin pohjan mudat ja hiekat eivät pääse pumppuun.

3. Täytä palju vedellä (1600 l). Älä täytä paljua piripintaan, sillä altaaseen mentäessä vesi tulvii yli. **Vettä tulee olla kuitenkin ainakin 5 cm yli paljun ylemmän läpiviennin.** Altaan täyttäminen kestää vajaa 2 tuntia.

Paljun lämmittäminen

1. Asenna piippu kamiinaan paikalleen.
2. **Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun paljun on täynnä vettä!**
3. Polta kamiinassa vain puuta jossa ei ole nauloja tai muuta metallia!
4. Pidä lämmittäessä lämpökantta paljun päällä jolloin vesi lämpenee nopeammin.
5. Veden sekoittaminen silloin tällöin porejärjestelmän avulla varmistaa veden tasaisen lämpenemisen.
6. Suositeltava veden lämpötila on 35°C – 40°C astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kestää noin 2 tuntia.
7. **Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäättyä!** Talvella paljua tulee lämmittää heti kun se on täynnä vettä. Ja tyhjentää heti käytön jälkeen, jäätymisen estämiseksi. Kamiinassa oleva vesi jäätyy nopeasti jo -10°C pakkasella ja voi halkaista merialumiinia (<- uuden kamiinan osto)
8. Porejärjestelmä tulee aina "tyhjentää" käyttämällä poreita päällä 1-2min veden poiston jälkeen, jotta järjestelmään ei jää vettä.
9. Lämpökannen poistaminen. Poista kansi aina yhdessä jonkun kanssa. Kansi painaa ja on hankala käsitellä yksin. Aseta kansi turvalliseen paikkaan ja varmista ettei se pääse kaatumaan / kukaan kävele sen päällä.

Paljun käyttäminen

1. Paljun porejärjestelmä ja led-valot toimivat paljun sisäpuolella olevista napeista ja vaativat toimiakseen sähköä. Kamiinan vieressä on paljun huoltoluukku. Avaa varoen. Kytke palju verkkovirtaan paljun mukana tulevalla johdolla. Jatkojohto (virtapää) tulee sijoittaa huoltoluukun sisälle ja sulkea luukku käytön ajaksi. Vikavirtasuoja sijaitsee huoltoluukussa.
2. Huuhto hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa.
3. Käytä uimiseen/saunomiseen tarkoitettuja vaatteita jotka eivät pääse naarmuttamaan paljua.

4. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.
5. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta roiskuneen veden jäätyessä niihin.
6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huiku paljuun.

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen

1. Varmista että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.
2. Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa paljun sisältä. Jos et halua kastautua paljuun voit avata ensin kamiinassa olevan tulpan ja myöhemmin paljun pohjatulpan kun vettä on paljussa enää n.50cm.
3. Voit avata molemmat tulpat myös samaan aikaan jolloin tyhjennys on nopeampaa.
4. Käynnistä porejärjestelmä tyhjennyksen jälkeen noin 1-2min ajaksi jolloin vettä ei jää porejärjestelmään.
5. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä paljusta veloitetaan 50 € lisämaksu. Jos paljua ei ole pesty sen huomaa sisäreunoille jäävästä likarajasta/rasvasta. Puhdistettu palju on tasaisen kirkas ja kiiltävä. Paljua ei voi puhdistaa tyhjennyksen aikana. Lopputulos jää aina likaiseksi.

Puhdista palju pesuharjalla/sienellä & mänstysuovalla. Huuhtele puhtaalla vedellä. Talvella pese ja huuhtele kuumalla vedellä.

6. Tyhjennä kamiina tuhkasta.
7. Kerää roskat terassilta ja mukitelineistä.

Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon

1. Laita kansi paljun päälle ja kiinnitä kaikki kumilenkit huolellisesti. Laitan kansi oikein päin paikalleen!
2. Aseta piiput paikoilleen.
3. Laske nokkapyörä alas.
4. Veivaa tukijalat 5kpl ylös.
5. Kamiinan tulppa pitää olla kuljetuksen aikana paikallaan. Se pitää tuhkaluukun paikallaan.
6. Jos olet käyttänyt täyttöletkua, kieritä se rullalle ja samalla tyhjennä sen sisälle jäänyt vesi. Letku tottelee parhaiten kun seisot sen päällä ja kierität sitä kasaan käsin, kieppi kerrallan.

7. HotTub paljun varustelista

- vanerin palat (5 kpl)
- aialukko & avain
- veivi tukijalkoihin
- porrasjakkara
- uppopumppu (tarvittaessa)
- täyttöletkua (tarvittaessa)
- sähköjohto
- lämpömittari
- pesuvälineet; sieni ja pesuaine
- ohjeet
- tulppa 2x

HotTub -paljun vuokrasopimusehdot

Vuokraajan on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralleottaja on itse vastuussa paljusta, käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustoon aiheutuneet vahingot ovat kokonaan vuokraajan vastuulla. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. Vuokraajan tulee tarkastaa palju haku-/luovutushetkellä. Palju tulee aina olla lukittuna.

Mahdollisista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa vuokraajalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta.

Palju on liikenne- ja kaskovakuutettu. Vakuutuksen piiriin ei kuulu kamiina, porejärjestelmä taikka muu rakenne. Näiden korvaaminen on 100% vuokraavan vastuulla.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn luovutushetkestä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle. Ajasta sovitaan tarkemmin paljua noutaessa kirjallisella sopimuksella. Samalla vuokraahan ajokortti tarkastetaan.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä. Laitte on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovittun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan. Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainittuja veloitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

Vuokranantajalle ei ole velvollisuutta maksamaan hyvitystä, mikäli vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Kuljetuspalvelu (nouto) maksetaan etukäteen.

Vuokran maksu

Vuokra maksetaan käteisellä paljukurrun nouto/vastaanottohetkellä (kuljetus). Jos maksutapa on tilisiirto on maksun oltava perillä ennen paljon luovutusta vuokraajalle. Eräpäivä on 7 arkipäivää ennen vuokra-ajankohtaa. Paljon vuokrasopimuksen allekirjoittaja maksaa vuokran. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, on maksu hoidettava viipymättä esimerkiksi MobilePay sovelluksella.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa varauksensa alle 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokraaja velvollinen maksamaan 50€ suuruisen peruutusmaksun. Ilmoittamattajätetystä vuokrasta peritään 50€.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan aikana vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen on vuokranantajan arvion mukaan kykenemätön käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan aikana vuokrasopimus jos paljon kuljetetaan muualle kuin on ilmoitettu. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoitus tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokrasummaa ei palauteta mikäli vuokralleottaja on aiheuttanut käytön estymisen.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen. Vuokralaisella on oltava ajoneuvo joka on vakuutettu liikenne- ja kaskovakuutuksella. Lähtökohta on että ajoneuvon vakuutus korvaa hinattavan laitteen vahingot. Paljukurrun vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja törmäysvahingot sekä varkauden. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa kamiinaa (sen puhki polttaminen/jäädäyttäminen), porejärjestelmää taikka muita päälirakenteita. Näistä on asiakas vastuussa ja korvausvelvollinen 100%.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan mihin kärryä ollaan kuljettamassa. Jos ilmenee että kärryä kuljetetaan muualle vuokrasopimus päättyy.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat / kuvattava ne. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista / vahingoista joita ilmenee palautuksen yhteydessä taika seuraavan käyttökerran yhteydessä (vuodot, sähköviat tms).

Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, paljon sisäpintojen vaahdottaminen mäntysuovalla ja huuhtelu sekä kamiinan tyhjennys. Jos paljua ei ole puhdistettu lainkaan taikka huonosti laskutetaan paljon pesusta 50€.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

- Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
- Korvaamaan laitteesta vuokra- aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
- Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta- ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuoro- kaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalialue kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
- Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä
- Ajaminen tyhjillä renkailla
- Lumivahingot
- Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
- Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
- Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
- Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
- Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tietien
- Jäätyminen vesijärjestelmä tai kamiina
- Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leirytyimis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, yli- kuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvot- telemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

[Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa](#)

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Hinattavan laitteen kuljettavan ajoneuvon vakuutus korvaa hinauksessa olevan laitteen vahingot, pääsääntöisesti. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

HotTub Heinola pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Turvallisia kylpyhetkiä!

HotTub Heinola
+358 440 859358
-Anniina

