



HotTub Heinola-paljukärryn käyttöohjeet ja vuokraehdot.

T:mi Anniina Seppälä
+358 440 859358

Sisällysluettelo

| | |
|---|----------|
| KÄYTTÖOHJEET | 2 |
| PALJUKÄRRYN VETÄMINEN | 2 |
| PALJUKÄRRYN SIOITTAMINEN | 2 |
| PALJUN TÄYTTÄMINEN | 2 |
| PALJUN LÄMMITTÄMINEN | 2 |
| PALJUN KÄYTTÄMINEN | 3 |
| PALJUN TYHJENTÄMINEN JA PUHDISTAMINEN | 3 |
| PALJUKÄRRYN LAITTAMINEN HINAUSKUNTOON | 3 |
| HOTTUB PALJUN VARUSTELISTA | 4 |
| HOTTUB -PALJUN VUOKRASOPIMUSEHDOT | 4 |
| VUOKRA-AIKA | 4 |
| VUOKRAN MAKSU | 5 |
| VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN | 5 |
| VAKUUTUKSET | 5 |
| VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT | 6 |
| VUOKRALAISEN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA | 7 |

Käyttöohjeet

Paljukärryn vetäminen

1. Laita paljukärry vetokoukkuun. Paljukärry nousee veivaamalla, jolloin peräkoukku on helppo ajaa kärryn alle ja laskea vivulla kärry koukkuun kiinni.
2. Kytke sähköpistoke.
3. Tarkasta valojen toimivuus.
4. Nosta nokkapyörä ylös.
5. Huomioi, että kärry on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärry.
6. Kärryn perä on matalalla, huomioi tämä peruuttaessasi kärryä.

Paljukärryn sijoittaminen

1. Paljukärry tulee sijoittaa paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Uppopumppu nostaa veden Max. 10m korkeudelle, huomio tämä!
3. Täyttöletkua tulee mukana n.40m, huomio tämä!
4. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että kylpytynnyri tulee voida tyhjentää samasta paikasta, koska **täytettyä kylpytynnyriä ei saa siirtää**. Paljun varusteena on vedenpoistoletku (noin 5 m).
5. Paljukärryä ei tule sijoittaa helposti syttyvien materiaalien lähelle.
6. Aseta renkaiden alle tuet (esim. puupalat). Irrota paljukärry autosta irrottamalla vetoliitin ja veivaamalla nokkapyörää ylös. Laske tukijalat (5 kpl) alas ja aseta "tassujen" alle vanerin palat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä, ettei paino kohdistu siihen paljun täytyessä.
7. Paljukärryn etuosa voi olla hieman alempana (n. 2 cm) kuin takaosa, jolloin vesi kiertää kamiinassa paremmin.
8. **Aseta aisalukko. Aisalukkoa on käytettävä aina kun kärry on paikallaan/käytössä.**

Paljun täyttäminen

1. Varmista, että paljun tulppa on kiinni.
2. Uppopumppu toimii verkkovirralla. Ohjeet uppopumpun käytöstä tulevat pumpun mukana.
3. Täytä palju vedellä (n. 1600 l). Älä täytä paljua piripintaan, sillä altaaseen mentäessä vesi tulvii yli. **Vettä tulee olla kuitenkin ainakin 5 cm yli paljun ylemmän läpiviennin.**
4. Altaan täyttäminen kestää alle 2 tuntia.

Paljun lämmittäminen

1. Asenna piippu kamiinaan.
2. **Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun kylpytynnyrin ylempi läpivienti on vähintään 5 cm veden alla.**

3. Pidä lämmittäessä lämpökantta paljon päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin. Kiinnitä kansi kumilenkeillä, ettei tuuli pääse kannen alle.
4. Veden sekoittaminen silloin tällöin porejärjestelmän avulla varmistaa veden tasaisen lämpenemisen.
5. Suositeltava veden lämpötila on 35–40 astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kestää noin 2 tuntia.
6. **Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä!** Talvella paljon tulee lämmittää, pitää poreita päällä tai tyhjentää heti käytön jälkeen, jäätymisen estämiseksi.
7. Porejärjestelmä tulee aina "tyhjentää" käyttämällä poreita veden poiston jälkeen, jotta järjestelmään ei jää vettä.

Paljun käyttäminen

1. Paljun porejärjestelmä ja led-valot toimivat paljon kyljessä olevista napeista ja vaativat toimiakseen sähköä. Kytke palju verkkovirtaan paljon mukana tulevalla liitosjohdolla (15 m). Jos poreet eivät lähde toimimaan, resetoi porejärjestelmä huoltoluukussa olevasta ohjaimesta.
2. Talviaikaan, kun ulkona on pakkasta, porejärjestelmä tulee pitää toiminnassa niin kauan kuin kylpytynnyrissä on vettä. *Jos kylpytynnyrissä on vettä eikä porejärjestelmä ole toiminnassa, putkistoon joutunut vesi voi jäätyä.*
3. Huuhto hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa.
4. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.
5. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta roiskuneen veden jäätyessä.
6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. *Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huku paljuun.*

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen

1. Varmista, että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.
2. Liitä mukana tuleva tyhjennysletku paljon oikealla puolella olevaan putkeen työntämällä. Varmista, ettei letku ole rutussa tai kierteillä.
3. Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa. Ole huolellinen talvella, etteivät putket ja kamiina jäädy rikki.
4. Käynnistä porejärjestelmä tyhjennyksen jälkeen noin 15 sekunnin ajaksi, ettei vettä jää porejärjestelmään.
5. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä käytön jälkeen ennen palauttamista. *Pesemättömästi paljusta veloitetaan 50 € lisämaksu.* Puhdista palju pesuharjaa & mänstysuovalla, vettä apuna käyttäen.
6. Tyhjennä kamiina hiilestä ja tuhkasta.

Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon

1. Laita kansi paljun päälle ja kiinnitä kumilenkit huolellisesti.
2. Aseta piiput huolellisesti paikoilleen ja sido kumilenkeillä.
3. Laske nokkapyörä alas ja kiristä.
4. Veivaa tukijalat ylös.

5. Laita paljon mukana olevat varusteet (ks. varustelista) paljuun, niin etteivät ne liiku kuljetuksen aikana.

HotTub paljon varustelista

- vanerin palat (5 kpl)
- aisalukko & avain
- veivi tukijalkoihin
- porrasjakkara
- uppopumppu (tarvittaessa)
- vedenpoistoletku (n.5 m)
- täyttöletkua + liitin (n.40m)
- kelattava sähköjohto
- lämpömittari
- pesuvälineet
- kumimatto
- ohjeet
- tulppa
- lämpökansi

HotTub -paljun vuokrasopimusehdot

Vuokralaisen on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralainen on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustoon aiheutuneet vahingot ovat kokonaan vuokralaisen vastuulla. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. Vuokralaisen tulee tarkastaa palju maksu-/haku-/luovutushetkellä.

Vuokranantaja vastaa paljukärryn normaalista kulumisesta. Mahdollisista kulumisista johtuvista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa paljukärryn/kylpytynnyrin käytöstä tai rikkoutumisesta, vuokralaiselle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn luovutushetkestä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä. Laitte on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovittu vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan. Jos vuokralainen laiminlyö tässä

kappaleessa mainittuja velvoitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, mikäli vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä.

Kuljetuspalvelu (nouto) maksetaan etukäteen.

Vuokran maksu

Vuokra maksetaan käteisellä paljukurryn nouto-/vastaanottohetkellä (kuljetus). Jos maksutapa on tilisiirto, on maksun oltava perillä ennen paljuron luovutusta vuokralaiselle. Eräpäivä on 7 arkipäivää ennen vuokra-ajankohtaa. Paljon vuokrasopimuksen allekirjoittaja on vastuussa vuokran maksamisesta. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljuron palauttaessa.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokralaisella on oikeus purkaa varaus veloituksetta viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, sen jälkeen veloitetaan peruutusmaksu 50€. Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta peritään 50€.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan aikana vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta, vuokrausehtoja tai vuokralainen on vuokranantajan arvion mukaan kykenemätön käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Vuokrasummaa ei palauteta, mikäli vuokralainen on itse aiheuttanut käytön estymisen.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 600€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahinkojen sattuessa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokralaisen tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, sisäpintojen harjaaminen mäntysuovalla ja huuhtelu, sekä kamiinan tyhjennys. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50€.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

- Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
- Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
- Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalista kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
- Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä.
- Ajaminen tyhjillä renkailla tai ylinopeudella (80km/h).
- Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä.
- Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot.
- Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa.
- Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
- Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella.
- Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tietäen.
- Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
- Jos laitteelle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leirytyimis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, yli- kuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, neuvottelemalla tästä *ensin* vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä, tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille, sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

HotTub Heinola (T:mi Anniina Seppälä) pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Nautinnollisia ja turvallisia kylpyhetkiä!

T:mi Anniina Seppälä

Y: 2851872-5

HotTub Heinola

+358 440 859358

