



## HotTub Heinola-paljukärryn 6hlö käyttöohjeet ja vuokraehdot.

+358 440 859358

### Sisällysluettelo

<b><u>KÄYTTÖOHJEET</u></b>	<b>2</b>
PALJUKÄRRYN HINAAMINEN	2
PALJUKÄRRYN SIOITTAMINEN	2
PALJUN TÄYTTÄMINEN	2
PALJUN LÄMMITTÄMINEN	3
PALJUN KÄYTTÄMINEN	3
PALJUN TYHJENTÄMINEN JA PUHDISTAMINEN	3
PALJUKÄRRYN LAITTAMINEN HINAUSKUNTOON	4
HOTTUB PALJUN VARUSTELISTA	4
<b><u>HOTTUB -PALJUN VUOKRASOPIMUSEHDOT</u></b>	<b>4</b>
VUOKRA-AIKA	5
VUOKRAN MAKSU	5
VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN	5
VAKUUTUKSET	6
VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT	6
VUOKRALAISEN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA	7

## Käyttöohjeet

### Paljukärryn hinaaminen

1. Laita paljukärri vetokoukkuun. Kytke sähköpistoke. Adaptereita on saatavilla muutama erilainen. Tarkasta valojen toimivuus.
2. Nosta kaikki tukijalat ylös kuljetuksen ajaksi.
3. Tarkasta että paljun suojakansi on kiinnitetty kaikista kohdista.

### Paljukärryn sijoittaminen

1. Paljukärri tulee sijoittaa paikkaan jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen. Jos paljua ei saada suoraksi, voi renkaan alle laittaa korokepala (laudanpala) jolloin palju saadaan suoraksi. Tsekkaa että on suorassa. Kun palju irroitetaan autosta ei sen ”suoruutta” voi enää muuttaa (katsottuna vetoauton puolelta / takaa, rekisterikilven puolelta). Sivuttainen suoruus säädetään kun paljun irroitetaan autosta. Tarkempi voi käyttää tässä vatupassia mutta silämääräinenkin arvio riittää.
2. Uppopumppu nostaa veden max. 10m korkeudelle, huomioi tämä sijoittelussa
3. Täyttöletkua tulee mukana 20m, huomioi tämä sijoittelussa
4. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että kylpytynnyri tulee voida tyhjentää samasta paikasta. **Täytettyä kylpytynnyriä ei saa siirtää.** Tyhjennysputki sijaitsee paljun etulaidassa, valkoinen kova putki. **Täyttöletkua EI SAA käyttää tyhjentämiseen.**
5. Paljukärriä/kamiinaa ei tule sijoittaa liian lähelle rakennuksia. Paloriski.
6. Aseta renkaiden taakse kiilat (esim klapit) ettei kärri lähde itseksensä liikkeelle kun se irroitetaan autosta. Irrota paljukärri autosta irrottamalla valot ja laskemalla yksi tukijalka alas. Irrota kärri. Aja auto pois.
7. Asenna palju suoraksi. Paljun kamiinan puoli saa lämmityksen tehostamiseksi olla silmämääräisesti hieman alempana. Laske tukijalat, 5 kpl alas ja aseta tukijalkojen alle mukana tulleet vanerin palat (etenkin talvella ja jos alla on hiekka/nurmikko. Asfaltilla tämä ei ole välttämöntä). Vanerien tulisi olla vaaterissa eli suorassa. Niitä voi suoristaa myös laudanpaloilla tms. Kiristä tukijalat huolellisesti. Niillä ei ole tarkoitus suoristaa paljua taikka nostaa sitä renkaiden päältä ilmaan. Käytön aikana jalat(kiristys) saattavat hieman antaa periksi. Mitä kireämmälle kiristuksen saat sen parempi.
8. **Aisalukko. Aisalukkoa on käytettävä aina.**

### Paljun täyttäminen

1. Varmista että paljun tulppa on kiinni. Paljun pohjalla on tulppan paikka sisällä. Kamiinassa on tulppa (veneentulpan näköinen) etuosassa ulkopuolella.
2. Uppopumppu toimii verkkovirralla. Uppopumppu asetetaan veteen, koho nousee ylös ja vesi alkaa virrata. Jos pumppu ei heti herää, käännä se veden alla vaakasentoon ja laske takaisin pystyasentoon. Kohon heiluttaminen voi myös riittää.

Huomioi että pumppu kerää mudan ja hiekan jos sitä on. Se kannattaakin kiinnittää narulla laituriiin jottei se pääse imemään pohjasta hiukkasia. Isommat kivet voi rikkoa pumpun. Jos lauturia ei ole, aseta pumpun alle jalkavati/iso ämpäri jolloin pohjan mudat ja hiekat eivät pääse pumppuun.

3. Täytä palju vedellä (1400 l). Älä täytä paljua piripintaan, sillä altaaseen mentäessä vesi tulvii yli. **Vettä tulee olla kuitenkin ainakin 5 cm yli paljun ylemmän läpiviennin.** Altaan täyttäminen kestää vajaa noin tunnin.

### Paljun lämmittäminen

1. Asenna piippu kamiinaan paikalleen.
2. **Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun paljun on täynnä vettä!**
3. Polta kamiinassa vain puuta jossa ei ole nauloja tai muuta metallia!
4. Pidä lämmittäessä lämpökantta paljun päällä jolloin vesi lämpenee nopeammin.
5. Vettä on hyvä sekoittaa esim käsin kauhomalla jotta pohjalla oleva kylmä vesi sekoittuu.
6. Suositeltava veden lämpötila on 35°C – 40°C astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kestää noin 2 tuntia.
7. **Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä!** Talvella paljua tulee lämmittää heti kun se on täynnä vettä. Ja tyhjentää heti käytön jälkeen, jäätymisen estämiseksi. Kamiinassa oleva vesi jäätyy nopeasti jo -10°C pakkasella ja voi halkaista merialumiinia (<- uuden kamiinan osto)
8. Yöksi kansi kannattaa laittaa takaisin päälle etenkin talvella. Edellisenä päivänä lämmitetty vesi on lämmintä vielä seuraavanakin päivänä.

### Paljun käyttäminen

1. Huuhto hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa.
2. Käytä uimiseen/saunomiseen tarkoitettuja vaatteita jotka eivät pääse naarmuttamaan paljua.
3. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turvallisuudesta sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.
4. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta roiskuneen veden jäätyessä niihin.
5. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai huiku paljuun.
6. Paljun pohjassa on ledvalo jonka saat toimintaan, halutessasi, käyttämällä ulkoista akkua. Akku ei sisälly vuokraan.

### Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen

1. Varmista että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.
2. Tyhjenä palju avaamalla pohjatulppa paljun sisältä. Jos et halua kastautua paljuun voit avata ensin kamiinassa olevan tulpan ja myöhemmin paljun pohjatulpan kun vettä on paljussa enää n.40cm.
3. Voit avata molemmat tulpat myös samaan aikaan jolloin tyhjennys on nopeampaa.
4. Irrota kamiinan tulppa (kamiinaan jää muuten vettä)

5. Mikäli paljon puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä paljusta veloitetaan 50 € lisämaksu. Jos paljua ei ole pesty sen huomaa sisäreunoille jäävästä likarajasta/rasvasta. Puhdistettu palju on tasaisen puhdas. Paljua ei voi puhdistaa tyhjennyksen aikana. Lopputulos jää aina likaiseksi.

**Puhdista palju pesuharjalla/sienellä & mänstysuovalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä. Talvella pese ja huuhtelee kuumalla vedellä.**

6. Tyhjennä kamiina tuhkasta.

#### Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon

1. Laita puuteline ja kansi paljon päälle ja kiinnitä kaikki kumilenkit huolellisesti.
2. Aseta piiput paikoilleen.
3. Nosta tukijalat 5kpl ylös.
4. HUOM! Irrota kamiinan tulppa ennen kuljetusta. Tulpat tarvikelaatikkoon.
5. Jos olet käyttänyt täyttöletkua, kieritä se rullalle ja samalla tyhjennä sen sisälle jäänyt vesi. Letku tottelee parhaiten kun seisot sen päällä ja kierität sitä kasaan käsin, kieppi kerrallaan.

#### HotTub paljon varustelista

- vanerin palat (5 kpl)
- aisalukko & avain
- uppopumppu (tarvittaessa)
- täyttöletku (tarvittaessa)
- lämpömittari
- pesuvälineet; sieni ja pesuaine
- ohjeet
- tulppa 2x

#### HotTub -paljun vuokrasopimusehdot

Vuokraajan on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralleottaja on itse vastuussa paljusta, käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustoon aiheutuneet vahingot ovat kokonaan vuokraajan vastuulla. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. Vuokraajan tulee tarkastaa palju haku-/luovutushetkellä. Palju tulee aina olla lukittuna.

Mahdollisista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa vuokraajalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta.

Palju on liikenne- ja kaskovakuutettu. Vakuutuksen piiriin ei kuulu kamiina taikka muu päälirakenne. Näiden korvaaminen on 100% vuokraavan vastuulla.

## Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn luovutushetkestä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle. Ajasta sovitaan tarkemmin paljua noutaessa kirjallisella sopimuksella. Samalla vuokraajan ajokortti tarkastetaan.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä. Laitte on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovittu vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan. Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainittuja velovitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustena.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, mikäli vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovittu vuokra-ajan päättymistä.

Kuljetuspalvelu (nouto) maksetaan etukäteen.

## Vuokran maksu

Vuokra maksetaan käteisellä paljukärrun nouto/vastaanottohetkellä (kuljetus). Jos maksutapa on tilisiirto on maksun oltava perillä ennen paljun luovutusta vuokraajalle. Eräpäivä on 7 arkipäivää ennen vuokra-ajankohtaa. Paljun vuokrasopimuksen allekirjoittaja maksaa vuokran. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, on maksu hoidettava viipymättä esimerkiksi MobilePay sovelluksella.

## Vuokrasopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa varauksensa alle 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, on vuokraaja velvollinen maksamaan 50€ suuruisen peruutusmaksun. Ilmoittamatta jätetystä vuokrasta peritään 50€.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan aikana vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen on vuokranantajan arvion mukaan kykenemätön käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan aikana vuokrasopimus jos paljua kuljetetaan muualle kuin on ilmoitettu. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoitus tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä

vuokranantajalle. Mahdolliset hinaukset yms veloitetaan vuokraajalta. Vuokrasummaa ei palauteta mikäli vuokralleottaja on itse aiheuttanut käytön estymisen.

### Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen. Vuokralaisella on oltava ajoneuvo joka on vakuutettu liikenne- ja kaskovakuutuksella. Lähtökohta on että ajoneuvon vakuutus korvaa hinattavan laitteen vahingot. Paljukärryn vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja törmäysvahingot sekä varkauden. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa kamiinaa (sen puhki polttaminen/jäädäyttäminen), porejärjestelmää taikka muita päälirakenteita. Näistä on asiakas vastuussa ja korvausvelvollinen 100%.

### Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan mihin kärryä ollaan kuljettamassa. Jos ilmenee että kärryä kuljetetaan muualle vuokrasopimus päättyy.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat / kuvattava ne. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista / vahingoista joita ilmenee palautuksen yhteydessä taikka seuraavan käyttökerran yhteydessä (vuodot, sähköviat tms).

Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, paljon sisäpintojen vaahdottaminen mäntysuovalla ja huuhtelu sekä kamiinan tyhjennys. Jos paljua ei ole puhdistettu lainkaan taikka huonosti laskutetaan paljon pesusta 50€.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Ennenaikaisesta paljon palauttamisesta on ilmoitettava laitteen omistajalle.

Vuokralainen on vastuussa kokonaisuudessaan:

- Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
- Korvaamaan laitteesta vuokra- aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
- Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta- ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuoro- kaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalista kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

- Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä
  - Ajaminen tyhjillä renkailla
  - Lumivahingot
  - Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
  - Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
  - Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
  - Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
  - Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tietien
  - Jäätyminen vesijärjestelmä tai kamiina
  - Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.
- Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiryntymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, yli- kuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

### Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Hinattavan laitteen kuljettavan ajoneuvon vakuutus korvaa hinauksessa olevan laitteen vahingot, pääsääntöisesti. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

HotTub Heinola pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Turvallisia kylpyhetkiä!

HotTub Heinola  
+358 440 859358  
-Anniina

**HOTTUB**  
HEINOLA

The logo for HotTub Heinola features the word "HOTTUB" in a large, bold, 3D-style font with a blue gradient. Below it, the word "HEINOLA" is written in a smaller, black, sans-serif font. To the right of the "HOTTUB" text, there are several blue bubbles of varying sizes, suggesting water or a hot tub.